

ITALIAN

ABBINAMENTO DELL'APP

1. SCARICARE L'APP WAHOO PER PRESTAZIONI OTTIMIZZATE E AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE ESSENZIALI. Verificare che il WAHOO sia acceso. // 2. INDOSSARE IL TICKR. Per un abbinamento più semplice innidire gli elettrodi sulla fascia. Fissare poi TICKR sulla fascia, adattarla attorno al torace e fissare l'altro lato del TICKR nella sua sede. Regolare la lunghezza per un'aderenza perfetta. // 3. ABBINARE TICKR. Aprire l'app sulla pagina Sensori e selezionare Abbina sensore. // 4. SALVARE IL SENSORE

ABBINAMENTO DI ELEMNT

1. ACCENDERE ELEMNT ED ENTRARE NEL MENU. Premere il pulsante in alto a sinistra per visualizzare il menu. // 2. SELEZIONARE AGGIUNGI SENSORE // 3. ATTIVARE TICKR E TENERLO VICINO A ELEMNT // 4. SALVARE IL SENSORE

INDICATORI LED

ROSSO - FLASH: ogni volta che viene rilevato un battito cardiaco // BLU - LAMPEGGIAMENTO LENTO (circa una volta al secondo): attivo e non abbinato. FLASH TRIPLO: si verifica nell'istante in cui si effettua una connessione. LAMPEGGIAMENTO VELOCE (circa due volte al secondo): abbinato a un dispositivo. // Nota: i LED si spengono dopo 30 secondi

GERMAN

APP VERBINDEN

1. LADEN SIE DIE WAHOO-APP FÜR OPTIMALE LEISTUNG UND WICHTIGE FIRMWARE-UPDATES HERUNTER. Hierfür muss Bluetooth eingeschaltet sein. // 2. TICKR ANBRINGEN. Befestigen Sie die Elektroden am Band, um leichter eine Verbindung herzustellen. Rasten Sie dann den TICKR im Band ein, legen Sie das Band um Ihre Brust und ziehen Sie es fest. Rasten Sie die andere Seite am TICKR ein. Ziehen Sie das Band fest, so dass es angenehm sitzt. // 3. TICKR VERBINDEN. Öffnen Sie die App und gehen Sie zur Sensoreinstellung. Wählen Sie dort „Sensor verbinden“. // 4. SENSOR SPEICHERN

ELEMNT VERBINDEN

1. SCHALTEN SIE DEN ELEMENT EIN UND GEHEN SIE ZUM MENÜ. Drücken Sie oben links auf den Button, um zum Menü zu gelangen. // 2. WÄHLEN SIE „SENSOR HINZUFÜGEN“. // 3. AKTIVIEREN SIE DEN TICKR UND HALTEN SIE IhN NEBEN DEN ELEMENT. // 4. SPCHEERN SIE DEN SENSOR.

LED-ANZEIGE

ROT - BLINKEN: Herzschlag erkannt // BLAU - LANGSAM BLINKEN (ca. jede Sekunde): wach und nicht verbunden. DREIFACH-BLINKEN: Verbindung hergestellt. SCHNELL BLINKEN (ca. alle zwei Sekunden): mit einem Gerät verbunden // Hinweis: LEDs schalten sich nach 30 Sekunden ab.

SPANISH

VINCULACIÓN DE APLICACIONES

1. DESCARGUE LA APLICACIÓN WAHOO PARA OBTENER UN DESEMPEÑO ÓPTIMO Y ACTUALIZACIONES ESENCIALES DE FIRMWARE. Asegúrese de que el Bluetooth esté activado. // 2. PONGASE EL TICKR. Humedezca los electrodos en la correa para obtener una vinculación más sencilla. A continuación, coloque el TICKR en la correa, ponga la correa alrededor de su pecho y colóque el otro lado del TICKR en su sitio. Acomódelo para obtener un ajuste perfecto. // 3. VINCULE TICKR. Abra la aplicación en la página Sensores y seleccione Vincular sensor. // 4. GUARDE EL SENSOR

VINCULACIÓN DE ELEMNT

1. ENCIENDA EL ELEMENT Y VAYA AL MENÚ. Presione el botón superior izquierdo para ir al menú. // 2. SELECCIONE LA OPCIÓN AGREGAR SENSOR // 3. ACTIVE EL TICKR Y MANTÉNGALO CERCA DEL ELEMENTO // 4. GUARDE EL SENSOR

INDICADORES LED

ROJO - FLASH: cada vez que se detecta un latido // AZUL - PARPADEO LENTO (aproximadamente una vez por segundo): activo y no sincronizado. TRIPLE FLASH: ocurre en el instante en que se realiza una conexión. PARPADEO RÁPIDO (aproximadamente dos veces por segundo): vinculado a un dispositivo // Nota: los LED se apagan después de 30 segundos

RUSSIAN

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ УСТРОЙСТВ

1. ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ WAHOO ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И НЕОБХОДИМЫХ ОБНОВЛЕНИЙ ПРОШИВКИ. Убедитесь в том, что Bluetooth включен. // 2. НАДЕНЬТЕ TICKR. Увлажните электроды на ремешке, чтобы облегчить сопряжение. Затем прикрепите TICKR к ремешку, оберните ремешок вокруг груди и зацепите другую сторону TICKR на месте. Отрегулируйте плотное прилегание. // 3. СОПРЯЖИТЕ TICKR. Откройте приложение на странице Sensors (Датчики) и выберите Pair Sensor (Сопряжение датчика). // 4. СОХРАНИТЕ ДАТЧИК.

СОПРЯЖЕНИЕ ELEMNT

1. ВКЛЮЧИТЕ ELEMENT И ПЕРЕЙДИТЕ К МЕНЮ. Для входа в меню нажмите кнопку сверху слева. // 2. ВЫБЕРИТЕ ADD SENSOR (ДОБАВИТЬ ДАТЧИК). // 3. АКТИВИРУЙТЕ TICKR И УДЕРЖИВАЙТЕ ЕГО ВОЗЛЕ ЭЛЕМЕНТА. // 4. СОХРАНИТЕ ДАТЧИК.

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

КРАСНЫЙ - МИГАЕТ: каждый раз при обнаружении пульса. // СИНИЙ - МЕДЛЕННО МИГАЕТ (примерно раз в секунду): активное состояние и не сопряжено. ТРИ МИГАНИЯ: происходит в момент подключения. БЫСТРОЕ МИГАНИЕ (примерно два раза в секунду): сопряжено с устройством. // Примечание. Светодиоды отключаются через 30 секунд.

SIMPLIFIED CHINESE

应用配对

1. 下载WAHOO APP以获得最佳性能和基本固件更新。确保蓝牙已开启。// 2. 佩戴TICKR。将带子上的电极浸湿以便于配对。然后将TICKR扣入带子。将胸带固定在胸前，并将TICKR的另一侧卡入到位。调整到贴合位置。// 3. 匹配TICKR。打开应用到传感器页面并选择匹配传感器。// 4. 保存传感器

ELEMENT配对

1. 打开ELEMENT并进入菜单。按左上角按钮进入菜单。// 2. 选择添加传感器 // 3. 激活TICKR并将其保持在ELEMENT旁 // 4. 保存传感器

LED指示灯

红色 - 闪光：每次检测到心跳时 // 蓝色 - 慢速闪烁 (大约每秒一次)：唤醒状态并且未配对。三闪：发生在进行连接的瞬间。快速闪烁 (大约每秒两次)：已与设备配对 // 注意：30秒后LED灯熄灭

TRADITIONAL CHINESE

應用配對

1. 下載WAHOO APP以獲得最佳性能和基本固件更新。確保Bluetooth (藍牙) 已開啟。// 2. 配戴TICKR。將帶子上的電極浸濕以有助於配對。然後將TICKR扣入帶子。將胸帶固定在胸前，並將TICKR的另一側卡入到位。調整到貼合位置。// 3. 匹配TICKR。開啟應用到傳感器頁面並選擇匹配傳感器。// 4. 儲存傳感器

ELEMENT配對

1. 開啟ELEMNT並進入選單。按左上角按鈕進入選單。// 2. 選擇新增傳感器 // 3. 激活TICKR並將其保持在ELEMNT旁 // 4. 儲存傳感器

LED指示燈

紅色 - 閃光：每次檢測到心跳時 // 藍色 - 慢速閃爍 (大約每秒一次)：喚醒狀態並且未配對。三閃：發生在進行連接的瞬間。快速閃爍 (大約每秒兩次)：已與裝置配對 // 注意：30秒後LED燈熄滅

JAPANESE

アプリのペアリング

1. WAHOOアプリをダウンロードして、最適化されたパフォーマンスと重要なファームウェアアップデートを取得します。Bluetoothがオンであることを確認します。// 2. TICKRを体に取り付けます。ペアリングやするには、ストラップの電極を湿らせてください。続いてTICKRをストラップに取り付け、ストラップを胸の周りに装着し、TICKRのもう片側を所定位置にカチッと音がするようにはめます。快適なフィットになるようにストラップを調整します。// 3. TICKRのペアリング。アプリを開いてセンサーページにアクセスし、センサーのペアリングを選択します。// 4. センサーの保存

ELEMENTのペアリング

1. ELEMNTをオンにしてメニューを開きます。左上のボタンを押してメニューに移動します。// 2. センサーの追加を選択します // 3. TICKRを有効にして、エレメントの横に配置します // 4. センサーの保存

LED表示

赤色：心拍数が検出される度 // 青 - 速い点滅 (1秒に1回程度)：起動状態ですがペアリングされていません。3回点滅：接続が確立された瞬間にこのように点滅します。速い点滅 (1秒に2回程度)：デバイスにペアリングされました // 注意：LEDは30秒後にオフになります

KOREAN

앱 페어링

1. 최적화된 성능과 필수 펌웨어 업데이트를 위해 WAHOO 앱을 다운로드합니다. Bluetooth가 켜져 있는지 확인합니다. // 2. 티커를 착용합니다. 워터 스트랩의 전극을 적시어 연결합니다. 그 다음 티커를 스트랩에 장착하고 스트랩을 가슴에 두릅니다. 티커의 반대쪽을 스트랩에 장착해 착용합니다. 몸에 꼭 맞도록 스트랩을 조절합니다. // 3. 티커를 페어링합니다. 앱을 열고 센서 페이지로 가서 센서 페어링을 선택합니다. // 4. 센서를 저장합니다

엘리먼트 페어링

1. 엘리먼트를 켜고 메뉴로 이동합니다. 왼쪽 상단의 버튼을 눌러 메뉴로 이동합니다. // 2. 센서 추가를 선택합니다 // 3. 엘리먼트 근처에서 티커를 활성화합니다. // 4. 센서를 저장합니다

LED 표시등

빨강 - 깜빡임: 심장 박동이 감지될 때마다 // 파랑 - 천천히 깜빡임 (1초에 한 번 정도): 켜져 있지만 페어링되지 않음. 세 번 빠르게 깜빡임: 장치와 연결하는 순간 깜빡임. 빠르게 깜빡임 (1초에 두 번 정도): 장치에 페어링됨 // 참고: LED는 30초 후에 꺼집니다

THAI

การจับคู่แอป

1. ดาวน์โหลด WAHOO เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เสร็จ. ตรวจสอบว่า Bluetooth เปิดใช้งานอยู่. // 2. วางบน TICKR. ทำให้อิเลคโตรดเปียกเพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อ. จากนั้นนำ TICKR มาใส่ที่สายคาดอก และใส่สายคาดอกให้แน่น. // 3. จับคู่ TICKR. เปิดหน้าแอปไปยังหน้าเซนเซอร์และเลือกจับคู่เซนเซอร์ // 4. บันทึกเซนเซอร์

การจับคู่ ELEMNT

1. เปิด ELEMENT และไปเมนู. กดปุ่มมุมซ้ายบนเพื่อไปเมนู. // 2. เลือก เพิ่มเซนเซอร์ // 3. เปิดใช้งาน TICKR และถือใกล้กับ ELEMNT // 4. บันทึกเซนเซอร์

ไฟ LED

สีแดง - ไฟกระพริบ: ทุกครั้งที่มีการตรวจพบการเต้นของหัวใจ // สีน้ำเงิน - ไฟกระพริบช้า (ประมาณหนึ่งวินาที): ทำงานอยู่ และไม่จับคู่. ไฟกระพริบสามครั้ง: สามวินาทีในการเชื่อมต่อ. กระพริบเร็ว (ประมาณสองครั้งต่อวินาที): จับคู่กับอุปกรณ์ // หมายเหตุ: ไฟ LED จะดับหลังจากดับไป 30 วินาที

TICKR
heart rate monitor

QUICK START GUIDE



wahoo

1. DOWNLOAD THE WAHOO APP FOR OPTIMIZED PERFORMANCE AND ESSENTIAL FIRMWARE UPDATES

Ensure Bluetooth is on.



GO TO WWW.WAHOOFITNESS.COM TO VIEW OTHER POPULAR COMPATIBLE TRAINING APPS.



2. PUT ON THE TICKR

Dampen the electrodes on the strap for easier pairing. Then snap the TICKR into the strap, fit strap around your chest and snap the other side of the TICKR into place. Adjust for snug fit.




3. PAIR SENSOR

Open app to Sensors page and select "Add New Sensor."




4. SAVE SENSOR



1. TURN ON THE ELEMNT AND GO TO MENU

Press the top left button to get to the menu




2. SELECT ADD SENSOR



3. ACTIVATE THE TICKR AND HOLD IT NEXT TO THE ELEMNT



4. SAVE SENSOR



RED

FLASH: heartbeat is detected

BLUE

SLOW BLINK (*about once every second*):

awake and searching

TRIPLE FLASH: occurs the instant a connection is made

FAST BLINK (*about twice every second*): paired to a device

NOTE: LEDs turn off after 30 seconds



ENJOY YOUR WORKOUT!

FOR MORE INFORMATION GO TO
WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS

ASSOCIATION DE L'APPLI WAHOO

1. TÉLÉCHARGEZ L'APPLI WAHOO POUR DES PERFORMANCES OPTIMISÉES ET DES MISES À JOUR ESSENTIELLES DE MICROLOGICIEL. Vérifiez que le Bluetooth est activé. // 2. METTEZ LE TICKR. Humidifiez les électrodes sur la sangle pour faciliter la liaison. Puis enclenchez le TICKR dans la sangle, placez la sangle autour de votre poitrine et enclenchez en place l'autre côté du TICKR. Ajustez pour un maintien serré. // 3. ASSOCIEZ LE TICKR. Ouvrez l'appli à la page des capteurs et choisissez "Associer Capteur". // 4. ENREGISTREZ LE CAPTEUR

ASSOCIATION DU ELEMNT

1. ACTIVEZ L'ELEMNT ET ALLEZ DANS MENU. Appuyez sur le bouton en haut à gauche pour obtenir le menu. // 2. SÉLECTIONNEZ AJOUTER UN CAPTEUR // 3. ACTIVEZ LE TICKR ET TENEZ-LE PRÈS DE L'ELEMNT // 4. ENREGISTREZ LE CAPTEUR

INDICATEURS LUMINEUX

ROUGE - FLASH : à chaque pulsation cardiaque détectée // BLEU - CLIGNOTEMENT LENT (à peu près chaque seconde) : activé mais pas synchronisé. 3 CLIGNOTEMENTS : se produit dès qu'une connexion est établie. CLIGNOTEMENT RAPIDE (à peu près 2 par seconde) : associé à un appareil. // Note : les indicateurs lumineux s'arrêtent après 30 secondes